

NÁVOD NA INŠTALÁCIU JOYSTICKU

Inštaláciu doporučujeme zveriť kvalifikovaným osobám. Ak ju budete vykonávať sami, postupujte podľa nasledujúcich pokynov. Pri problémoch sa obráťte na svojho predajcu.

Požiadavky na hardvér:

- ▣ PC s procesorom triedy Pentium
- ▣ operačný systém Windows 95 alebo Windows 98
- ▣ 15kolíkový konektor pre pripojenie hracieho zariadenia
- ▣ mechanika CD-ROM

Joystick je vhodným nástrojom do každej ruky. Keď ho uchopíte, ihneď zistíte, že pohodlné ovládanie všetkých tlačidiel je úplnou samozrejmosťou. Každému z tlačidiel môžete priradiť funkciu podľa svojho prania a tiež podľa hry, ktorú budete hrať. Nastaviť si môžete tiež vlastnú orientáciu súradníc (uhol' pohľadu) pre pohyb ovládačom. Toto vlastné nastavenie sa dá využiť napríklad tak, že budete strieľať do jedného smeru a súčasne pohybovať ovládačom v smere inom, alebo sa môžete prepínať do iných pohľadov či meniť ciele. "Rukoväť plynu" na ovládači slúži na akceleráciu hier alebo nastavenie citlivosti ovládača.

▣ PRIPOJENIE OVLADAČA

1. Vypnite počítač
2. Pripojte ovládač do 15kolíkovvej zásuvky na zadnom paneli počítača. Býva označená ako "GAME" alebo "JOYSTICK". Ak má Joystick konektor USB, pripojte do zásuvky „USB“
3. Počítač znova zapnite.

▣ INŠTALÁCIA OVLADAČOV DO WINDOWS

Vložte inštalačný CD do mechaniky a ak sa sam nespustí, spustíte program Setup.exe z hlavného adresára CD a riadte sa ďalšími pokynmi. Windows 98/98/2000

1. Naštartujte Windows.
2. Poklepajte myšou na "Štart" na hlavnom paneli, potom poklepajte na "Nastavenie" a v ňom zvolte "Ovládacie panely".
3. Dvakrát poklepajte myšou na ikonu "Gaming Options"(herné zariadenie). Vid' Obrázok 1.
4. Poklepajte myšou na "Add"(pridať), čím pridáte pákový ovládač (joystick).
5. Zvolte "2 axis,4-button joystick "(joystick 2 osy,4-tlačidla).
6. Poklepajte myšou na tlačidlo "Vlastnosti"(Properties).
7. Poklepajte myšou na tlačidlo "Kalibrovať" (Calibrate). Riadte sa pokynmi na obrazovke.
8. Pre vyskúšanie pákového ovládača zvolte záložku "Test". Riadte sa pokynmi na obrazovke.
9. Predator XK 100 je pripravený na použitie.

▣ NASTAVENIE A POUŽÍVANIE

- Profile** - výber herného profilu
- Print** - tlač funkcií a povelov
- Internet Update** - stiahnutie aktualizácii z Internetu
- Help** - návod na použitie programu
- X-axis, Y-axis, Throttle** - zadanie súradníc a nastavenie plynu
- POV** - programovanie pohľadov
- Trigger, Button 1, Button 2, ..., Button 6** - programovanie tlačidiel, makra

▣ MOŽNÉ PROBLÉMY A ICH ODSTRANOVANIE

Problém	Príčina	Možné riešenie
Pákový ovládač nereaguje	Konektor nie je správne zapojený	Zapojte konektor pákového ovládača do game portu správne
Pákový ovládač nereaguje	Game port hracej karty nie je aktívny	Nastavte game port na zvukovej karte ako aktívny. Pozrite sa do manuálu pre zvukovú kartu a k softvéru, ktorý používate
Pákový ovládač nereaguje	Zvuková karta nie je nainštalovaná správne	Preinštalujte zvukovú kartu. Pozrite sa do manuálu k zvukovej karte
Pákový ovládač nereaguje	Vo Windows 95 /98 nie je definovaný žiadny pákový ovládač (joystick)	Pridajte pákový ovládač (joystick) do systému
Pákový ovládač nepracuje správne	Pákový ovládač (joystick) nie je kalibrovaný	Skalibrujte pákový ovládač (joystick). Pozrite sa do manuálu k vášmu softvéru

Zmeny spôsobené vývojom výrobku vyhradené.